

## BATERIE TRX PRO SONY 4400MAH



Cena celkem:

**513 Kč**  
**(bez DPH: 424 Kč)**

Kód zboží:

BATRX7220

Part No.:

TRX-NP-F750

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### TRX pro Sony 4800 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery Sony.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 4400 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** Sony NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP-F770, NP-F930, NP-F950, NP-F950/B, NP-F960, NP-F970, NP-F970/B, VSN009, VSN010, VSO-F550H

### Pro videokamery

Sony MVC-CD1000, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97

Sony CCD-RV100, CCD-RV200, CCD-SC5, CCD-SC5/E, CCD-SC6, CCD-SC7, CCD-SC7/E, CCD-SC8/E, CCD-SC9, CCD-SC65, CCD-TR1, CCD-TR1E, CCD-TR2, CCD-TR3, CCD-TR11, CCD-TR1100E, CCD-TR12, CCD-TR18, CCD-TR18E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR97, CCD-TR200, CCD-TR205, CCD-TR215, CCD-TR2200E, CCD-TR2300, CCD-TR2300E, CCD-TR280PK, CCD-TR290PK, CCD-TR300, CCD-TR311E, CCD-TR315, CCD-TR315E, CCD-TR317, CCD-TR411E, CCD-TR412E, CCD-TR413, CCD-TR414, CCD-TR415E, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR417E, CCD-TR425E, CCD-TR427, CCD-TR427E, CCD-TR500, CCD-TR511E, CCD-TR512E, CCD-TR515E, CCD-TR516, CCD-TR516E, CCD-TR517, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR617E, CCD-TR618, CCD-TR618E, CCD-TR640E, CCD-TR710, CCD-TR713E, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR717E, CCD-TR718, CCD-TR718E, CCD-TR728, CCD-TR728E, CCD-TR730E, CCD-TR760E, CCD-TR810E, CCD-TR818, CCD-TR840E, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR913E, CCD-TR917, CCD-TR918E, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR950E, CCD-TR3000, CCD-TR3000E, CCD-TR3100E, CCD-TR3200E, CCD-TR3300, CCD-TR3300E, CCD-TRT97, CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV16E, CCD-TRV25, CCD-TRV27E, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV37E, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, CCD-TRV46E, CCD-TRV47, CCD-TRV47E, CCD-TRV48, CCD-TRV48E, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV54E, CCD-TRV56E, CCD-TRV57, CCD-TRV57E, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV59E, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV66E, CCD-TRV66K, CCD-TRV67, CCD-TRV67E, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV78E, CCD-TRV80PK, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV85K, CCD-TRV86PK, CCD-TRV87, CCD-TRV87E, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV92, CCD-TRV93, CCD-TRV94E, CCD-TRV95, CCD-TRV95E, CCD-TRV95K, CCD-TRV98, CCD-TRV98E, CCD-TRV99, CCD-TRV201, CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV3000

Sony CVX-V18NS, CVX-V18NSP

Sony DCR-TR7 Series, DCR-TR7000, DCR-TR7000E, DCR-TR7100E, DCR-TR8000E, DCR-TR8100E, DCR-TRU47E, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV110E, DCR-TRV110K, DCR-TRV120, DCR-TRV120E, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV130E, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV210E, DCR-TRV220K, DCR-TRV310, DCR-TRV310E, DCR-TRV310K, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV320E, DCR-TRV420E, DCR-TRV49E, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV520E, DCR-TRV525, DCR-TRV58E, DCR-TRV620E, DCR-TRV620K, DCR-TRV720, DCR-TRV720E, DCR-TRV735K, DCR-TRV820, DCR-TRV820E, DCR-TRV820K, DCR-TRV900, DCR-TRV900E, DCR-TRV935K, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX9 Series, DCR-VX2000, DCR-VX2000E, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9000

Sony DSR-PD150, DSR-PD150P, DSR-PD170, DSR-PD170P, DSR-200, DSR-PD100, DSR-PD100A, DSR-PD100AP  
Sony HDR-FX1, HDR-FX1E, HDR-FX7, HDR-FX7E

**Pro fotoaparáty**

Sony Cyber-shot DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770

**Pro video Walkmany**

Sony DSR-V10P, DSR-V10

Sony GV-A100, GV-A500, GV-A500E, GV-A700, GV-D200, GV-D300, GV-D800, GV-D900

**Pro video osvětlení**

Sony HVL-20DW2

**Pro videorekordéry**

Sony HVR-M10C, HVR-M10E, HVR-M10N, HVR-M10P, HVR-M10U, HVR-Z1C, HVR-Z1J, HVR-Z1U

Sony MPK-DVF4

**Pro Digital Mavica**

Sony MVC-FDR1, MVC-FDR1E, MVC-FDR3, MVC-FDR3E

**Pro DVD přehrávače**

Sony PBD-D50, PBD-V30

**Pro Glasstrony**

Sony PLM-100, PLM-50, PLM-A35, PLM-A55

Sony Q002-HDR1