

TRX BATERIE PRO ACER 6600MAH

Cena celkem:

1 090 Kč
(bez DPH: 901 Kč)

Kód zboží:

BATRX1950

Part No.:

TRX-AS10D31 CXH

Záruka:

24 měsíců/6 měs. akku

Stav:

Nové zboží

Popis**TRX baterie pro Acer 6600 mAh**

Kompatibilní baterie pro vybrané notebooky Acer. Disponuje ochranou proti hlubokému vybití, přebití a přehřátí. Provozní doba odpovídá originální baterii stejné kapacity.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Kapacita:** 6600 mAh (73,26 Wh)**Napětí:** 10,8 / 11,1 V**Rozměry:** 270 × 52 × 40 mm**Hmotnost:** 470 g**Technologie baterie:** Li-Iontová**Nahrazuje baterie:**

AS10D, AS10D3E, AS10D31, AS10D41, AS10D5E, AS10D51, AS10D61, AS10D7E, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D81, AS10G3E, BT.0060G.001, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00603.129, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00605.072, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP0A.015, LC.BTP00.123, 3INR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/65-2, 31CR19/66-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080

Pro notebooky:**Acer**

Aspire AS5253

Aspire E1, E1-421, E1-431, E1-471, E1-471G, E1-521, E1-531, E1-571

Aspire V3, V3-471, V3-551, V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-731

Aspire 4250, 4250G, 4250Z, 4251, 4251G, 4251Z, 4252, 4252G, 4252Z, 4253, 4253G

Aspire 4333, 4339, 4349, 4350, 4350G, 4352

Aspire 4551, 4551G, 4551P, 4552, 4552G, 4560, 4560G

Aspire 4733Z, 4738, 4738G, 4738Z, 4738ZG, 4739, 4739Z, 4741, 4741G, 4741Z, 4741ZG, 4743, 4743G, 4743Z, 4743ZG,

4749, 4749Z, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG, 4752, 4752G, 4752Z, 4752ZG, 4755, 4755G, 4755ZG, 4771, 4771G, 4771Z

Aspire 5250, 5251, 5252, 5253, 5253G

Aspire 5333, 5336, 5342, 5349, 5350

Aspire 5551, 5551G, 5552, 5552G, 5560G

Aspire 5733, 5733Z, 5736, 5736G, 5736Z, 5736ZG, 5741, 5741G, 5741Z, 5741ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5749,

5749Z, 5750, 5750G, 5750TG, 5750Z, 5750ZG, 5755, 5755G, 5755Z, 5755ZG

Aspire 7251, 7551, 7551G, 7551Z, 7551ZG, 7552G, 7552G-5107, 7552G-5488, 7552G-6061, 7560, 7560G, 7741, 7741G,

7741Z, 7741ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG

TravelMate P243, P243-M, P243-MG, P253, P253-E, P253-M, P253-MG, P273-M, P273-MG

TravelMate TM5740, TM5742

TravelMate 4370, 4740, 4740G, 4740Z, 4740ZG, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG

TravelMate 5335, 5335G, 5335Z, 5340, 5340G, 5344, 5360, 5360G, 5542, 5542G, 5735, 5735G, 5735Z, 5735ZG, 5740,

5740G, 5740Z, 5740ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5744, 5744G, 5744Z, 5760, 5760G

TravelMate 6495, 6495G, 6495T, 6495TG, 6595, 6595G, 6595T, 6595TG

TravelMate 7340, 7740, 7740G, 7740Z, 7740ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG

TravelMate 8472, 8472 HF, 8472G, 8472G HF, 8472T, 8472T HF, 8472TG, 8472TG HF, 8473, 8473G, 8473T, 8473TG, 8572, 8572G, 8572T, 8572T HF, 8572TG, 8573, 8573G, 8573T, 8573TG

EMACHINES

D440, D442, D443, D582, D642, D728, D730, D732, E440, E442, E529, E640, E642, E729, E732, G640, G730

GATEWAY

NS41I, NS51I, NV49C, NV49C13C, NV49xx, NV50A, NV51B, NV53, NV53A, NV53A11u, NV55C, NV59C, NV73A, NV79, NV79C

PACKARD BELL

EasyNote LM81, LM82, LM83, LM85, LM86, LM87, LM94, LM98

EasyNote LS11, LS13, LS44

EasyNote LV11, LV44

EasyNote NM85, NM86, NM87, NM98

EasyNote TE11

EasyNote TK36, TK37, TK81, TK83, TK85, TK87

EasyNote TM01, TM80, TM81, TM82, TM83, TM85, TM86, TM87, TM89, TM94, TM98

EasyNote TS11, TS13

EasyNote TV11, TV43, TV43HC, TV44